

LELO

SORAYA WAVE™ 索瑞娅波潮

使用指南 - 使用說明書



跟新糕潮挥舞你的双手
畅享欢愉，妥帖呵护


感谢您购买SORAYA I 3H7。在开始使用前，请花一些时间浏览本手册。

重要提示：由于运输等原因，您的产品可能已上旅行锁。如需解锁，只需要连接上充电器或按照使用说明进行操作即可解锁。

使用说明

- 首次使用前，请先为Soraya Wave充电约2小时。
- 请同时按下 + 和 - 键3至5秒，直到LED指示灯亮起，即可解锁。
- 按下 + 键开机；再按一次可以加大振动力度。
- 按下 () 键可以在12种振动模式之间切换。
- 按下 - 键可以降低振动力度。
- 长按 () 键关机。

认识SORAYA WAVE



WaveMotion™ (波动科技)

波动科技的灵感来自情人手指的抚摸，可以根据您选择的模式打开或关闭。它以“来回运动”的方式振动，在您的G点上施加直接刺激，同时在体内上下起伏。这样可以确保Soraya Wave轻松到达您的G点，让您可以享受持续令人满意的按摩。

使用 SORAYA WAVE

- 手持方式



小贴士: 为了获得更佳的使用体验, 在体验SORAYA WAVE时, 可配合使用适量的LELO水性润滑啫喱/润滑液。



充电

- 将充电线插入SORAYA WAVE底部的充电口。
- 插上充电插座，闪烁的LED指示灯表明正在充电；充满电后，LED指示灯将会保持长亮。
- 电量不足时，LED指示灯将会闪烁发出白光，此时请将产品充电。



请仅使用LELO提供的充电设备为您的SORAYA WAVE充电。

清洁、储存和安全

- 请勿使用护手霜或硅胶基质的润滑油，否则可能会造成硅胶永久性粘连。
- SORAYA WAVE是完全防水的，清洁起来非常简单。可将产品用水冲洗，然后用LELO玩具清洁剂喷洒于表面，然后再冲洗干净并晾干。
- 每次使用SORAYA WAVE前后都请彻底清洁该产品。您可以使用温水以及除菌皂清洗，然后用干净的清水冲洗，自然晾干或使用无纺布或毛巾擦干。请不要使用含有酒精、石油或丙酮成分的洗剂清洗。
- 请勿将其暴露在极端高温的环境下，以及避免日光直射。请将您的SORAYA WAVE存放于防尘收纳袋中，并与其他材料隔离放置。

常见疑问解答

充电器连接时SORAYA WAVE上的LED指示灯不亮?

- 电池无电，充电后需要几分钟反应。
- 充电器连接不当，请检查两头插座。

中央键按下时SORAYA WAVE没有反应?

- 电池无电，请为SORAYA WAVE充电。
- SORAYA WAVE界面被锁定，请同时按住 + 和 - 键3至5秒钟解锁。

如果您对SORAYA WAVE或使用过程有任何问题，请发送邮件至: customercare@lelo.com

规格

材质	硅胶、ABS塑料
颜色	午夜蓝，玫红，黑色
界面	3键式
关机	自动
频率	120Hz
电池	锂电池850mAh 3.7V
充电时间	5.0V 750mAh下充电不超过2小时
使用时间	最长达2小时
待机时间	最长达90天
尺寸	218 x 72 x 46 mm
可插入长度	110mm
重量（仅产品）	185g

品质保证

为激活1年质保，请在网址LELO.COM/SUPPORT上注册LELO真品保证卡上提供的序列号。

1年质保

LELO产品保修期为自购买后1年。任何因产品制造或材料缺陷引起的质量问题均属于质保范围。

保修范围主要包括由于产品本身质量问题引起的损坏，但不包括由于长期使用造成的外观磨损或由于错误操作、疏忽或意外造成的磨损或损坏。

请不要尝试打开或拆解LELO产品，否则将无法享受免费维修服务。

如果您有任何此类质量问题并在质保期通知LELO，LELO将为您免费更换产品。

质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理凭证。为了确保您的权益，请保留发票和保修证书。

若需申请质保，请先登录LELO.com网站，然后选择质保索赔。运费由消费者承担。这项举措是对消费者法律权利的补充，并不影响消费者的任何权益。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法（适用于欧盟以及其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家）：

垃圾桶上画叉的图案表示这款产品不能按照家庭垃圾处理，而应该送至合适的电气和电子设备回收站处理。



免责声明: 产品使用者自担风险。LELO和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。未经合规负责方批准的产品改动将使用户无法使用该产品。

未经通知下，产品模型及包装可能会因改进而有所变化。

由于产品的不断改进以及不同批次，本使用说明中的文字信息如有修改，恕不另行通知。

© 2019 LELOi AB保留所有权利。

LELO瑞典研发

LELO中国制造

网站: WWW.LELO.COM

客户服务: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com